

Paramount

User Manual

ITEM# EF-WM 362 MO
MODEL# BLT-999W-13"/42

Installation and Operation Instructions ELECTRIC FIREPLACE



CONSUMER SAFETY INSTRUCTIONS

Read this manual before installing and operating this appliance.

Failure to follow these instructions may result in electrical shock, property damage, personal injury and will void the warranty.

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapours in the vicinity of this appliance.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.

Consumer: Retain this manual for further reference.

PET OWNERS WARNING:

The health of some small pets including birds are extremely sensitive to the fumes produced during the first-time use of many appliances. These fumes are not harmful to humans but we recommended that you do not use your heater around birds and small pets during its initial use until the manufacturing corrosion coatings burn off.

**For customer service, parts
or warranty issues:
Call 1-800-561-5550
or e-mail customercare@jrhome.com**


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, the following must be read before using or plugging this electric fireplace into an electrical outlet.

1. Read all instructions before installation or use.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) away the front of heater and keep them away from the sides and rear of heater.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Do not operate any heater with a damaged cord or plug, or after the heater has malfunctioned or has been dropped or damaged in any manner. Return heater to an authorized service facility for repair.
5. Do not use outdoors.
6. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heaters where it may fall into a bathtub or other water container.
- 7 Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
8. To disconnect heater, turn control to off, then removing plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
9. Connect to properly grounded outlet only.
10. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire do not block air intakes or exhaust in any manner.
12. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
14. Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire.
15. Always disconnect power before performing any cleaning or maintenance.
16. When transporting or storing the heater keep in a dry place, keep from excessive vibration in order to avoid damage.
17. Use this heater only as described in manual. Any other use is not recommended by the manufacture may cause fire, electric shock, or injury to persons.
18. The flame effect is powered by a motor; it is normal for the motor to make some noise as it slowly rotates to create the beautiful flame effect. Some rooms with more or less furnishings may result in varying noise amplification.
19. Every effort is made to ensure packing materials are kept outside of the plastic bag which covers your heater in the box; there is a slight chance that some packing may lodge itself in the heater part of the unit. If you notice this on close inspection, please remove it. When turning your heater on for the first time it is normal for the heater to emit a little "new heater" smell which quickly pass.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS:



Part	Description	QTY
A	Glass	1
B	Appliance	1
C	Wall Mount Bracket	1
D	Remote Control	1
E	Glass Crystals	1
F	Built-in Mount Bracket	2

HARDWARE CONTENTS

Part	Description			
AA	Screws	20	20	15

PRODUCT SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Voltage	120VAC, 60HZ
AMPS	12.5 AMPS
Watts	1300W
Gross Weight	47.1 lbs or 21.4 kgs
Cord Length	190cm
Product Size	106.7x50.2x11.9cm
BTU	4434 BTU

INSTALLATION OVERVIEW

Site Selection

Your new fireplace may be wall mounted, installed into existing framing or built into a wall.

Review and consider all of the following conditions for installation:

-Fireplace dimensions.

-Unit requires a minimum of two wall studs in order to ensure a secure installation.

There are two possible installation methods: built-in or wall-mounted.

Note: A 15 Amp, 120 Volt circuit is required. A dedicated circuit is preferred but not essential in most cases.

Before you install

1. Select a location that is not susceptible to moisture or dust, and is away from high traffic locations and objects that may catch fire or block openings such as drapes, pillows, furniture etc.

2. For the best effect, install the fireplace out of direct sunlight and away from overhead lighting.

3. As much as possible, select a location near an existing electrical outlet. Do not use an extension cord with this appliance.

4. Remove appliance, glass panel, pebbles and all hardware from box and remove all packaging related materials prior to installation.

5. Plug the unit in, then press the power key on the unit or remote control (ensure the batteries are installed to remote control). After this, ensure the LED lights are working correctly.

6. Press On/off key to turn off the unit, then pull the plug from the socket. Store the fireplace in a safe, dry and dust free location until you are ready to proceed with the installation.

BUILT-IN INSTALLATION

For new constructions or renovated areas

Two people may be needed to perform this installation.

1. Select a location that is not prone to moisture and is located at least 3 ft (0.9 m) away from combustible materials such as curtains or drapes, furniture, bedding, paper, etc.

2. Place the appliance in selected location to see how it will look in the future.

3. Mark the desired location on the floor and store appliance in a safe, dry and dust free location.

4. Prepare a wall with a framed opening to accommodate the size of your unit. Leave a gap of at least 1/4" (6cm) around the edge of the appliance. Any new wiring must be done in compliance with local and national codes, and any other applicable regulations.

WARNING - To prevent contact with sagging or loose insulation, the electric appliance must not be installed against vapor barrier or exposed insulation. Overheating could occur and fire may result.



WARNING - Do not attempt to wire your own new outlets or circuits. To reduce the risk of injury, electric shock or fire, call a licensed electrician.

BUILT-IN INSTALLATION


Wall opening size = W33" x H17.5" x D5"

INSTALLATION OF THE APPLIANCE

Note: It is recommended to have the unit stand out of the wall by a minimum of 1/2" or 1.5cm (Plan A). If you prefer the appliance to be flush with the wall, please refer to Plan B.



1. Attach the built-in mount bracket to both sides of the appliance.
(Plan A: Inner Hole; Plan B: Outer Hole; as shown below).
2. Lift fireplace carefully with the help of another person and insert into opening.
3. Make sure that the power supply port is not behind the wall.
4. Level the fireplace.
5. Secure the fireplace to the wall with the built-in mounting bracket (as shown below).




Plan A

Plan B

WALL MOUNT INSTALLATION


1. Attach the provided wall mounting bracket to the wall. Make sure it is level.
2. Lift appliance unit and insert the stakes for hanging into keyholes on the back of the unit.
3. Check the appliance for stability, ensuring that the appliance will not pull free from the wall.



GLASS PEBBLES INSTALLATION

Cleaning the glass pebbles: the pebbles may be covered with a fine white dust that needs to be cleaned prior to installation. Clean the pebbles with soapy water, rinse thoroughly and dry before placing into the tray.



Spread glass pebbles into the fireplace tray as shown below.




GLASS PANEL INSTALLATION

To avoid any risk of injury, it is recommended that two people install the glass onto the appliance. Always wear safety glasses and gloves when handling glass.

1. Lift glass panel and line up with the top bracket (figure 1). Fasten panel to the appliance as shown below.
2. Lock the side brackets (figure 1) with appliance body as shown below.
3. Screw the top bracket to appliance for both wall-mount installation and built-in installation (Plan A).




Built-in Installation (Plan A)



Built-in Installation Plan B

OPERATING INSTRUCTIONS



LOCATION

The master power switch is located on the right side of the appliance. The control panel is on the right corner of the glass.

MASTER SWITCH

The master switch controls the power supply to the appliance. Turn the switch to “I” to connect power and turn the switch to “O” to cut the power. There will be a chiming sound when turning to “I”.

1.POWER ON/OFF

Touch the button once (flame will light up) to turn power on for all functions , keep the last flame color once appliance off. Touch the button once more to turn all functions off and flame off.

2.FLAMEADJUSTMENT

Touch the button to turn flame on. There are 10 levels in total for change colors as press button times. The display will show F1(the orange color),F2(the orange and green color),F3(green color),F4 (green and blue color) F5(blue color),F6(blue and orange color),F7(blue and orange and green color),F8(blue and red color),F9(red color),F0 (all colors loop) to changes the different flame color .

3.CHARCOAL FIRE COLOR

Touch the button to turn charcoal fire on. There also have 10 levels in total for change colors as press this button times. The display will show C1,C2.....C0 (all colors loop) to changes the different charcoal fire as same as flame color .

4.HEAT SETTINGS

This fireplace consists of a fan forced electric heater with two heat settings: 700W (“LO” shown in display) and 1300 W (“HI” shown in display). Touch the button once (the icon will light up) to activate the heater at its low level (700W). Touch the button once more to active the heater at its high level (1300W). When set in high level, touch the button once again to deactivate the heater.

Note: The fan will continue to run for a short time and turns off automatically after the heater is turned off.

5.TIMER

This fireplace is equipped with a timer ranging from 1hr to 9hrs, in 1-hour increments (1H, 2H....9H is shown in display). Touch the button once for every 1hr increment.

Do not leave heater unattended.

6.This machine has two kinds of temperature display.they were degrees Celsius and Fahrenheit .the display shows C and F.The F temperature Range dsaplay shows from (86°F,84°F,82°F.....to 62°F),if you want to change F to C just long press 10


seconds .And the C temperature range display shows from (30°C,29°C,28°C....to 17°C)if you want to change C to F.After setting finish temperature ,the display will disappear automatically

REMOTE CONTROL FEATURES

-Install the CR2025 3V battery (included) in the remote control before use.

The master switch must be turned to “I” to operate the remote control. 1 2

All almost functions are the same as on the control panel as listed on previous page.But you will notict that No.1 and NO.2 lock button .They were lock color of flame and charcoal fire .You can press NO.2 button to lock any changing color during display shows F0 loop as you like .Also you can press NO.1 lock button To choose any charcoal fire as you like during display shows C0 .



TROUBLESHOOTING

Disconnect power before performing any maintenance and allow the fireplace to cool before servicing. Only a qualified service person should service and repair this electric fireplace.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	CORRECTIVE ACTION
Fireplace doesn't work.	Fireplace inner components are overheating or the home circuit breaker has tripped.	Reset switch by turning master switch off and waiting for 5mins, then turning it back on.
Flame is not moving.	Wiring may be loose or the flame motor may be defective.	Call customer service for instructions.
Dim or poorly visible flame or glass pebbles aren't glowing.	LED lights are burnt out or the wiring is loose.	Call customer service for instructions.
Flame sputters.	Flame motor is defective.	Call customer service for instructions.
Remote control does not work.	Low battery. Master switch is in "OFF" position.	Change the battery for remote control. Check to make sure the master switch is turned on.
Circuit breaker trips or fuse blows when the unit is on.	Improper circuit current rating.	Call customer service for instructions.
Heater does not provide heat when turned on.	Thermal switch has been tripped. Circuit breaker has been tripped.	Turn the unit off and unplug the unit for 5mins. Plug back in and turn on the unit. Turn off circuit breaker that supplies electricity to the unit, wait 5mins, then flip circuit breaker back on.
Appliance turns off and will not turn on.	Appliance has overheated and its safety device has caused the thermal switch to disconnect. House circuit breaker has tripped.	Unplug the appliance, allow to cool for 15mins, then plug back in. Reset the house circuit breaker.

Temperature Limiting Control

This fireplace is equipped with a temperature limiting control device. Should the fireplace reach an unsafe temperature, the fireplace will automatically turn off. To reset, turn off and unplug unit, wait 5mins, plug it back in and continue use.

IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

customercare@jrhome.com

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre Service à la clientèle

customercare@jrhome.com

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**

Customer Service:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des ampoules électriques verre et des fusibles*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat, suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La Compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses, à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tout frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeure la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation, correcte ou fautive, du produit. La garantie devient nulle si la Compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La Compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. * Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question en rapport avec la garantie ou le service, envoyez-nous un courriel à: **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

You MUST register your product to receive warranty service.

**Registration can be completed online at
www.jrhome.com or by mailing this form.**

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

**L'enregistrement sera complet une fois que vous
aurez posté ce formulaire ou s'inscrire en ligne à:**

Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom: _____

Street / Adresse: _____

City / Ville: _____

Province / Province: _____

Postal Code / Code postal: _____

Daytime Phone # / No téléphone jour: _____

Evening Phone # / No téléphone soir: _____

E-Mail Address / Courriel: _____

Product/Produit: _____

Place of Purchase / Lieu de l'achat: _____

Date of Purchase / Date de l'achat: _____

Model # / No de modèle: _____

Serial # / Numéro de série: _____

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.

Paramount

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Num é ro d'article: EF-WM 362 MO

Num é ro de mod è le BLT-999W-13/42"

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT FOYER ÉLECTRIQUE



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE CONSOMMATEUR

Veuillez lire ce guide en entier avant d'installer ou de faire fonctionner cet appareil.

Le non-respect des instructions indiqu é es dans ce guide peut entraîner un risque de choc é lectrique, des dommages matériels, des blessures personnes en plus d'annuler votre garantie.

N'entreposez pas d'essence ou d'autres liquides ou produits à vapeurs inflammables à proximit é de cet appareil.

À L'INSTALLATEUR: VEUILLEZ LAISSER CE GUIDE AVEC L'APPAREIL.

AU CONSOMMATEUR: VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX:

Certains petits animaux domestiques, comme les oiseaux, sont extrêmement sensibles aux vapeurs produites lors de la mise en marche initiale de certains appareils é lectriques. Ces vapeurs ne sont pas nocives pour les humains; cependant, il est recommand é de garder vos oiseaux et autres petits animaux à l'écart lors de l'utilisation initiale de votre appareil, jusqu'à ce que le revêtem ent de fabrication contre la corrosion ait é té é liminé par la chaleur.

**For customer service, parts
or warranty issues:
Call 1-800-561-5550
or e-mail customercare@jrhome.com**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, incluant ce qui suit :

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le foyer électrique.
2. Cet appareil est chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter des brûlures, ne pas laisser la peau toucher aux surfaces chaudes. Garder les matériaux inflammables, tels que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux au moins 3 pieds (0,9 m) du devant de l'appareil et éloignés des côtés et de l'arrière de l'appareil.
3. Une prudence et une surveillance adéquates sont nécessaires si l'appareil est utilisé par ou près des enfants ou des invalides ou lorsqu'il est laissé sans surveillance.
4. Ne pas utiliser l'appareil s'il son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Emmener l'appareil à un centre de service pour une inspection et une réparation.
5. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
6. Ne jamais utiliser cet appareil dans les salles de bains, buanderies ou tout autre endroit humide où l'appareil pourrait tomber dans un bain ou un autre réservoir d'eau, devenir mouillé ou entrer en contact avec de l'eau.
7. Ne pas faire passer le cordon électrique sous le tapis. Ne pas couvrir avec des carpettes, tapis de passage ou articles semblables. Éloigner le cordon des endroits passants où les gens pourraient trébucher sur le cordon.
8. Pour arrêter l'appareil, placer le commutateur en position d'arrêt et débrancher l'appareil de la prise murale. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Brancher la fiche à une prise de courant avec mise à la terre seulement.
10. Ne pas insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement car ceci pourrait causer un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.
11. Pour prévenir toute possibilité d'incendie, ne pas bloquer les entrées d'air ou ouvertures d'échappement de quelque manière que ce soit.
12. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, tel qu'un lit, car les ouvertures pourraient être bloquées.
13. Des pièces chaudes projetant des étincelles se trouvent à l'intérieur du foyer électrique. Ne pas l'utiliser dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
14. Évitez d'utiliser une rallonge électrique car celle-ci pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie.
15. Débranchez toujours l'appareil avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage.
16. Lorsque vous transportez ou entreposez l'appareil, placez-le dans un endroit au sec et à l'abri des vibrations excessives afin d'éviter les risques de dommages.
17. Utiliser cet appareil seulement tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou de dommages matériels.

18. L'effet de flamme est activé par un moteur; il est normal que ce moteur fasse du bruit alors qu'il tourne lentement pour créer le bel effet de flammes en mouvement. Les pièces qui sont moins meubles peuvent faire amplifier le son produit par ce moteur.
19. Ce produit a été emballé avec soin dans un sac de plastique afin de garder les matériaux d'emballage éloignés des composantes internes de l'appareil. Cependant, il y a un léger risque que les matériaux d'emballage se logent dans les ouvertures du foyer. Si vous remarquez la présence de matériaux après avoir inspecté le produit, veuillez à bien les retirer. Lorsque vous mettez votre appareil en marche la première fois, il est normal que l'appareil produise une odeur particulière; cette odeur disparaîtra rapidement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Pièce	Description	Quantité
A	Panneau de verre	1
B	Appareil	1
C	Support pour montage mural	1
D	Télécommande	1
E	Galets de verre décoratifs	1
F	Support pour montage encastré	2

QUINCAILLERIE DE MONTAGE

Pièce	Description
AA	Vis



20



20



15

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tension	120 V ca, 60 Hz
Ampères	12,5 A
Watts	1300W
Poids brut	47.1lb ou 21.4kg
Longueur du cordon	190cm
Dimensions du produit	106.7×50.2×11.9cm
BTU	4434 BTU

SOMMAIRE DE L'INSTALLATION

SÉLECTION DE L'EMPLACEMENT

Votre nouveau foyer électrique peut être installé au mur, inséré dans une ouverture existante ou encastré au mur.

Tenez compte des facteurs suivants pour déterminer l'emplacement de votre appareil :

- Les dimensions de l'unité
- L'unité doit être installée dans au moins deux (2) montants de mur pour une installation sécuritaire.

Deux types d'installation sont possibles : installation murale ou encastrée (dans le mur).

REMARQUE : Un circuit de 15 A / 120 V est exigé. Un circuit dédié à l'appareil est recommandé, mais non essentiel dans la plupart des cas.

REMARQUE : AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

1. Choisissez un emplacement protégé contre l'humidité, la poussière et la circulation élevée, et éloigné des emplacements et des objets qui pourraient bloquer les ouvertures et causer un incendie, tels que les draperies, oreillers, meubles, etc.
2. Pour un effet optimal, installez le foyer électrique à un endroit qui n'est pas sous ensoleillement ou éclairage direct.
3. Dans la mesure du possible, choisissez un endroit à proximité d'une prise électrique existante, afin de faciliter l'installation. N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.
4. Retirez le foyer électrique, le panneau avant, les galets de verre et la quincaillerie de montage de la boîte et enlevez tout le matériel d'emballage avant de commencer l'installation.
5. Branchez l'appareil, puis appuyez sur le bouton de mise en marche sur l'unité ou sur la télécommande (les piles doivent d'abord être insérées dans la télécommande). Vérifiez que les voyants à DEL de l'appareil fonctionnent correctement.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour arrêter l'appareil, puis débranchez-le de la prise, rangez le foyer électrique dans un endroit sécuritaire, au sec et à l'abri de la poussière jusqu'à ce que vous soyez prêt à débiter l'installation.

INSTALLATION ENCASTRÉE

POUR NOUVELLES CONSTRUCTIONS OU RÉNOVATIONS

ATTENTION! Deux personnes sont requises pour effectuer cette installation.

1. Choisissez un emplacement à l'abri de l'humidité et situé à au moins 3 pi (0,9 m) de matériaux inflammables tels que rideaux, draperies, meubles, literie, papiers, etc.
2. Placez l'appareil à l'endroit choisi afin de vérifier si l'emplacement final vous conviendra.
3. Marquez l'emplacement désiré à partir du sol et placez l'appareil dans un endroit sûr, au sec et sans poussière.
4. Préparez l'ouverture dans le mur aux dimensions correspondant à l'appareil. Laissez un espace d'au moins ¼ po (6 mm) sur le périmètre de l'appareil. Tout nouveau câblage électrique doit être effectué conformément aux codes d'électricité local et national ainsi que toute autre réglementation en vigueur.

AVERTISSEMENT : Afin de prévenir le contact avec du matériau isolant lâche ou tombant, l'appareil électrique ne doit pas être installé directement sur le pare-vapeur ou du matériau isolant exposé. Une surchauffe pourrait survenir et entraîner un risque d'incendie.



AVERTISSEMENT : Ne tentez pas d'effectuer votre propre câblage ou l'installation d'un circuit électrique vous-même. Pour réduire le risque de blessure, de choc électrique ou d'incendie, faites appel à un électricien qualifié.

INSTALLATION ENCASTRÉE

Ouverture dans le mur : 33 po (larg.) x 17.5 po (haut.) x 5 po (prof.)


INSTALLATION DE L'APPAREIL

Le foyer BLT-999W-13 doit dépasser de la surface du mur d'une distance minimale de ½ po ou 1.5 cm.



1. Fixez le support de montage sur les deux côtés de l'appareil.
(Plan A: trou interne; Plan B: trou externe; illustré ci-dessous).
2. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez le foyer avec précaution et insérez-le dans l'ouverture.

3. Vérifiez que le port pour l'alimentation électrique n'est pas placé derrière le mur.
4. Ajustez le foyer afin qu'il soit à niveau.
5. Fixez le foyer au mur à l'aide du support de montage intégré (voir cidessous).




Plan A

Plan B

INSTALLATION MURALE

1. Fixez le support de montage mural (fourni) au mur. Vérifiez qu'il est bien de niveau.
2. Soulevez l'appareil avec précaution et insérez les piquets de montage dans les trous piriformes à l'arrière de l'appareil.
3. Vérifiez que l'appareil est bien stable et qu'il ne glissera pas hors du support mural.




Vue de côté

INSTALLATION DES GALETS DE VERRE

Nettoyage des galets de verre : les galets peuvent être recouverts d'une fine poussière blanche qui devra être nettoyée avant l'installation. Nettoyez les galets dans l'eau savonneuse, rincez à fond et séchez-les avant de les placer dans le plateau.


Étendez les galets de verre dans le plateau, tel qu'illustré ci-dessous.




INSTALLATION DU PANNEAU DE VERRE

Pour éviter les risques de blessures, il est recommandé d'avoir deux personnes pour installer le panneau avant sur l'appareil; ces personnes devraient porter des lunettes de sécurité et des gants en manipulant le verre.



1. Soulevez le panneau avant et alignez le support supérieur avec le dessus de l'appareil (figure 1); fixez le panneau au corps du foyer, tel qu'illustré cidessous.
2. Fixez les supports latéraux au corps du foyer tel qu'illustré ci-dessous.
3. Utilisez des vis pour fixer le support supérieur au foyer, pour les installations murales et les installations encastrées (plan A).





DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Panneau de commandes / Fonctions



EMPLACEMENT

Le commutateur principal est situé sur le côté droit de l'appareil. Le panneau de commandes est dans le coin droit du panneau de verre.

COMMUTATEUR PRINCIPAL

Le commutateur principal contrôle l'alimentation électrique de l'appareil. Placez le commutateur à "I" pour donner du courant à l'appareil, ou "O" pour couper le courant. Une légère sonnerie se fera entendre lorsque le commutateur est placé à "I".

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)

Appuyez une fois sur le bouton (l'icône s'illuminera) pour activer toutes les fonctions de l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter les fonctions.

INTENSITÉ DE LA FLAMME

Appuyez une fois sur le bouton pour augmenter l'intensité de la flamme d'un niveau. 5 niveaux d'intensité sont

offerts; l'écran affichera L1, L2, L3, L4, L5 pour indiquer l'intensité choisie.

RÉGLAGES DE CHALEUR

Ce foyer électrique comprend une chaufferette à air pulsé ayant deux réglages de chaleur: 700 W ("LO" est affiché) et 1350W ("HI" est affiché). Appuyez une fois sur le bouton (l'icône s'illuminera) pour activer la chaufferette à basse puissance (700W). Appuyez encore sur le bouton pour activer le chauffage à haute puissance (1350W). Appuyez sur le bouton encore une fois pour arrêter la chaufferette.

Remarque: Le ventilateur continuera à fonctionner durant un court moment, et s'arrêtera automatiquement après que la chaufferette ait été arrêtée.

MINUTERIE

Ce foyer électrique est doté d'une minuterie pouvant être réglée de 1 à 9 heures, en intervalles d'une heure (1H, 2H...9H est affiché). Appuyez une fois sur le bouton pour chaque intervalle.

Ne laissez pas le foyer électrique sans surveillance.

AFFICHAGE


La température ambiante (en Celsius) s'affiche par défaut.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Installez la pile CR025 de 3V (incluse) dans la télécommande avant l'utilisation.

Le commutateur principal doit être réglé à "I" pour que la télécommande fonctionne.

Toutes les fonctions de la télécommande sont identiques à celles du panneau de commandes, tel que décrit à la page précédente.



IMPORTANT

For questions, concerns or problems with our product please email our customer service department:

customercare@jrhome.com

DATED PROOF OF PURCHASE REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

Si vous éprouvez des difficultés, ou si vous avez des questions ou des préoccupations, prière de faire parvenir un courriel à notre Service à la clientèle

customercare@jrhome.com

UNE PREUVE D'ACHAT DATÉE EST REQUISE POUR SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE.

WARRANTY

This product is inspected, tested and carefully packaged to minimize the chance of damage during shipment. If a part (excluding light bulbs, glass and fuses*) within one year from the date of purchase proves to be defective in material or fabrication under normal use, the part will be repaired or replaced. The Company's obligation under the warranty is to replace or repair defective parts at our discretion. Any expenses or damage resulting from the installation, removal or transportation of the product will be the responsibility of the owner and are not covered by this warranty. The owner assumes all other risks arising from the use or misuse of the product. The warranty will be void if the product damage or failure is deemed by the Company to be caused by accident, alteration, misuse, abuse, incorrect installation or removal, or connection to an incorrect power source by the owner. The Company neither assumes, nor authorizes any person or entity to assume for it any obligation or liability associated with its products. Light bulbs and fuses are not covered under this warranty. If you have any questions regarding the warranty or service, please contact us at **customercare@jrhome.com**

Customer Service:

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

AVERTISSEMENT

Ce produit a été soigneusement inspecté, testé et emballé afin de minimiser les risques de dommages durant le transport. Si l'une des pièces (à l'exception des ampoules électriques verre et des fusibles*) s'avère défectueuse au niveau de sa fabrication ou de ses matériaux dans l'année qui suit la date de l'achat, suite à une utilisation normale, la pièce sera réparée ou remplacée. La Compagnie est tenue de réparer ou remplacer les pièces défectueuses, à sa discrétion, en vertu de la garantie. Tout frais ou dommage résultant de l'installation, du démantèlement ou du transport du produit demeure la responsabilité du client et n'est pas couvert par cette garantie. Le client assume tout autre risque résultant de l'utilisation, correcte ou fautive, du produit. La garantie devient nulle si la Compagnie détermine que le dommage ou le mauvais fonctionnement est causé par un accident, une modification, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation ou un mauvais démantèlement ou un branchement à une source électrique inadéquate de la part du client. La Compagnie n'est pas responsable et n'autorise quiconque, personne ou entité légale, à accepter de responsabilité ou obligation en son nom, en rapport avec ses produits. * Les ampoules électriques et les fusibles ne sont pas couverts par cette garantie. Pour toute question en rapport avec la garantie ou le service, envoyez-nous un courriel à: **customercare@jrhome.com**.

Service à la clientèle :

JR Home Products

Unit 306 - 19100 Airport Way, Pitt Meadows BC V3Y 0E2

Toll Free: 1-800-561-5550

E-mail: **customercare@jrhome.com**

You MUST register your product to receive warranty service.

**Registration can be completed online at
www.jrhome.com or by mailing this form.**

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

**L'enregistrement sera complet une fois que vous
aurez posté ce formulaire ou s'inscrire en ligne à:**

Warranty Registration Information Form / Formulaire d'enregistrement de la garantie

Name / Nom: _____

Street / Adresse: _____

City / Ville: _____

Province / Province: _____

Postal Code / Code postal: _____

Daytime Phone # / No téléphone jour: _____

Evening Phone # / No téléphone soir: _____

E-Mail Address / Courriel: _____

Product/Produit: _____

Place of Purchase / Lieu de l'achat: _____

Date of Purchase / Date de l'achat: _____

Model # / No de modèle: _____

Serial # / Numéro de série: _____

You MUST register your product to receive warranty service.

For warranty service, contact J&R Home Products at the address, phone numbers listed below within 30 days of purchase. Be sure to have your sales receipt and original date of purchase. All warranty service will be coordinated by J&R Home Products service center.

Vous DEVEZ enregistrer votre produit pour vous prévaloir de la garantie.

Afin de faire valoir la garantie, communiquez avec J&R Home Products à l'adresse et aux numéros indiqués ci-dessous dans les 30 jours suivant la date d'achat. Ayez en main votre reçu et la date d'achat. Toutes les demandes liées aux garanties seront traitées par le centre de service de J&R Home Products.